


Bedienungsanleitung

DE / Mitteldichte Holzfaserplatte / Edelstahl (gebürstet)

GB / MDF / Stainless Steel Brushed






Achtung! Caution!



Pflegehinweise:


- Halten Sie Ihr Möbelstück von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm oder wischen Sie trocken mit einem flusenfreien Baumwolltuch.

 <p>(1300-1700) × 900 × 150mm Ⓐ × 1</p>	 <p>Ⓑ × 1</p>	 <p>Ⓒ × 2</p>	 <p>Ⓓ × 1</p>	 <p>M10 × φ22mm Ⓔ × 12</p>	 <p>M8 × 30mm Ⓕ × 8</p>
 <p>5# Ⓖ × 1</p>	 <p>M10 × 35mm Ⓖ × 4</p>	 <p>8# Ⓖ × 1</p>	 <p>Ⓖ × 1</p>	 <p>M8 × 20mm Ⓖ × 8</p>	


Werkzeug zur Montage nicht enthalten




①




②




③




④




⑤




⑥






⑦




⑧




⑨




10



11




12



13




14




15



16



17



18

